



Slår mikrofonen til og fra.

Piletaster til navigation i menuen og til styring af kameraet.

Lydstyrke – gælder kun til kameraet ikke til skærmen.

Styring af skærmens layout.

Cancel – „tilbage-knap“ i menuen og som delete-knap ved indtastninger.

Opkalds-knap.

Knapper fra 1-9 kan programmeres til bestemte kameravinkler.

Visning af pc-billeder.

OK/Menu – menustyring.

Zoom – zoomfunktion til kameraet.

Slår Selfview til og fra.

Telefonbog hvor opkaldsnumre til andre videokonferencer kan gemmes.

Afbryder igangværende opkald/sætter systemet i StandBy.

Hvordan startes systemet op

1. Skærmen tændes nederst i venstre hjørne.
2. Tryk på knappen „Phonebook“.
3. Vælg „my contacts“ og tryk på „OK“.
4. Vælg enten „Viborg“ eller „Køge“ og tryk på „OK“.
5. På skærmen kan man se at opkaldet aktiveres.
6. Når modparten har godkendt opkaldet vil modparten kunne ses på skærmen.
7. For at vise pc-billeder trykkes der på „Presentation“.
8. Når konferencen skal afsluttes, tryk på den røde knap.
9. HUSK at slukke for skærmen efter brug.

Skærmen skal bruges som projektor

1. Tilslut pc-stik til stik på venstre side af skærmen.
2. Tænd for skærmen på fjernbetjeningen.
3. Tryk på „Presentation“.
- 3b. Tryk på „Layout“ og „Selfview“ til det ønskede billede ses på skærmen.
4. Husk at slukke for skærmen efter brug.



Calamus Danmark ^{A/S}

HOTLINE: 70 20 29 77